

دفتريچه راهنمای کنترل هوشمند کولر آبی GMK

روش روشن و خاموش کردن دستگاه!

شما می توانید با نگه داشتن دکمه ON/OFF به مدت ۲ ثانیه دستگاه را روشن و با تکرار مجدد دستگاه را خاموش نمایید. زمانی که دکمه مربوطه را ۲ ثانیه نگه دارید دستگاه روشن و چراغ سبز رنگ مربوط به آن روشن می گردد.

دکمه MANUAL: پس از روشن کردن دستگاه در صورتی که دکمه MANUAL را بزنید

پمپ کولر شروع به کار کرده و بعد از ۲۰ ثانیه به صورت اتوماتیک پس از خیس شدن پوشال های کولر - موتور کولر شروع به کار کردن می کند حال چراغ مربوط به آن روشن و کولر در حال کند قرار می گیرد و چراغ سبز مربوط به دور کند روشن می باشد و در صورتی که دکمه ی MANUAL را یک بار دیگر بزنید کولر در حالت دور تند قرار می گیرد و چراغ مربوطه قرمز خواهد شد (دکمه ی MANUAL مربوط به دور تند و کند کولر می باشد)

دکمه AUTO: پس از روشن کردن دستگاه در صورتی که این دکمه را بزنید پمپ کولر شروع به

کار کرده و بعد از ۲۰ ثانیه به صورت اتوماتیک پس از خیس شدن پوشال های کولر موتور کولر روشن خواهد شد و در صورتی که چراغ مربوطه به رنگ سبز باشد یعنی کولر در حال کند و اگر قرمز باشد کولر در حال تند قرار دارد. در حال AUTO کولر به صورت اتوماتیک با توجه به دمای محیط روشن و خاموش و یا تند یا کند خواهد شد.

دکمه TIMER: در صورتی که دکمه ی TIMER را بزنید چراغ مربوطه به رنگ آبی روشن

خواهد شد و TIMER دستگاه در حالت روشن قرار می گیرد و در صورتی که حافظه های M4-M3-M2-M1 انتخاب و برنامه ریزی شده باشد با توجه به برنامه ریزی کولر در ساعات معین روشن و خاموش خواهد شد.

حافظه های M4-M3-M2-M1: این حافظه ها جهت روشن و یا خاموش کردن کولر در

ساعات دلخواه می باشد.

روش تنظیم حافظه های M4-M3-M2-M1 : برای تنظیم حافظه ها ابتدا دکمه حافظه مورد

نظر را فشار دهید حال چراغ مربوطه به آن شروع به چشمک زدن می نماید سپس دکمه SET TIME را بزنید ، روی صفحه نمایش علامت ساعت شروع به چشمک زدن می نماید حال با دکمه های UP و DOWN ساعت دلخواه را تنظیم نموده و سپس دکمه NEXT را بزنید حال علامت دقیقه شروع به چشمک زدن می کند حال دقیقه را تنظیم نموده دوباره دکمه NEXT را بزنید حال با دکمه های UP و DOWN حالت ON یا OFF را انتخاب نمایید و در پایان دکمه NEXT را بفشارید .

SET TIME : این دکمه مربوط به تنظیمات ساعت رسمی می باشد .

تنظیم ساعت : برای تنظیم ساعت ابتدا دکمه SET TIME را بزنید سپس با دکمه های UP و DOWN ساعت رسمی کشور را تنظیم نموده و سپس دکمه NEXT را جهت تنظیم دقیقه فشار دهید . حال دقیقه را تنظیم و در پایان دکمه NEXT را بفشارید .

SET TEMP : این دکمه مربوطه به تنظیم دما می باشد شما می توانید دمای مورد نظر را جهت خاموش و یا روشن کردن کولر تنظیم نمایید .

تنظیم دما : برای تنظیم دما ابتدا دکمه SET TEMP را زده سپس با دکمه های UP و DOWN دمای مورد نظر را تنظیم و در پایان دکمه NEXT را بفشارید .

NEXT : دکمه NEXT جهت ثبت اطلاعات می باشد و در حالت عادی اگر این دکمه را بزنید در مرحله اول ولتاژ برق را نمایش خواهد داد و در صورت فشار مجدد دمای محیط نمایش داده خواهد شد .

قفل کودک : در صورتی که بخواهید صفحه کلید از دستکاری کودکان یا افراد دیگر در امان باشد دکمه NEXT را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید ، دستگاه ۲ بیپ پخش می نماید و قفل کودک فعال خواهد شد جهت غیر فعال کردن مراحل فوق را تکرار نمایید .

پاک کردن حافظه ریموت : جهت حذف ریموت دکمه M1,M2 را هم زمان به مدت ۶ ثانیه نگه دارید دستگاه یک بیپ پخش می کند و ریموت های کنترل حذف خواهد شد .

OFF TIME : یکی از بهترین مزایای این دستگاه این است که شما می توانید توسط ریموت کنترل تایم های خاصی را جهت خاموش شدن کولر انتخاب نمایید . شما اگر دکمه D روی ریموت را ۱ بار بزنید دستگاه ۱ بیپ پخش می نماید و علامت ۱۵ روی صفحه ظاهر می شود در صورت تکرار مجدد دستگاه ۲ بیپ پخش نموده و علامت ۳۰ روی صفحه نمایش داده می شود در صورت تکرار مجدد دستگاه ۳ بیپ پخش می کند و علامت ۴۵ و در صورت تکرار مجدد دستگاه ۴ بیپ پخش و علامت ۱۰۰ به معنی ۱ ساعت و در صورت مجدد ۵ بیپ پخش و علامت ۱.۱۵ به معنی ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه و در صورت مجدد ۶ بیپ پخش و علامت ۱.۳۰ نمایش داده خواهد شد به معنی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه می باشد با توجه به تنظیمات شما کولر در تایم مشخص شده خاموش می گردد .

روش کد دهی ریموت به دستگاه : این دستگاه به شما این امکان را می دهد که ۲ ریموت به دستگاه کدهی نمایید .

طریقه کدهی به این شرح است : ابتدا دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید (با شاستی ON,OFF) سپس دکمه M1,M2 را به طور همزمان به مدت ۶ ثانیه نگه دارید تا دستگاه یک بیپ پخش نماید در این حالت حافظه دستگاه پاک شده و آماده کد دهی می باشد حال دوباره دکمه M1,M2 را نگه دارید و دکمه یکی از ریموت ها را بزنید صدای یک بیپ پخش خواهد شد که به معنای کد گرفتن ریموت می باشد .

کار آیی دکمه های ریموت :

- A :** مربوط به روشن و خاموش کردن کولر می باشد . ON/OFF
- B :** این دکمه مربوط به دور تند و کند می باشد .
- C :** مربوطه به سیستم AUTO می باشد و توسط این دکمه سیستم کولر روی حالت اتوماتیک قرار می گیرد .
- D :** مربوطه به سیستم OFF TIME جهت خاموش شدن در ساعات دلخواه می باشد .

طریقه نصب و راه اندازی :

توجه : در صورتی که سیم های مربوطه فاز و یا نول اشتباه و یا جابجا وصل شود امکان سوختن

موتور کولر و یا کلید هوشمند وجود دارد . پس در نصب آن دقت شود .

