



## CLASSIG G1 HYBRID AUTO DIALER

راهنمای نصب و راه اندازی  
تلفن کننده دوگانه  
(سیم کارت و خط ثابت)

- ارسال SMS مناسب با نوع تحریک (متن SMS قابل تغییر)
- نمایش از طریق سیم کارت
- نمایش از طریق خط ثابت
- ۲ خروجی قابل کنترل با SMS
- امکان روشن خاموش کردن وسایل با SMS
- ۲ حافظه تلفن و ۲۰ تاییه پیام قابل ضبط
- امکان فعال و غیر فعال کردن CLASSIG Z7 از طریق SMS

www.ClassicElectronics.net

قبل از استفاده از دستگاه حتماً این راهنما را به صورت کامل مطالعه فرمایید.

برای اطلاع از شرایط و حدود ضمانت دستگاه به وب سایت مراجعه فرمایید.

**صفحه کلید پس از ۲ دقیقه قفل می شود، برای باز کردن قفل، دکمه MEM فشار دهید سپس رمز کاربر را وارد کنید. (مثال، ۱۲۳۳)**

**راهنمای سریع برنامه ریزی CLASSIG G1**

وارد کردن شماره تلفن برای SMS	MEM	1	ENTER	شماره حافظه ۱ تا ۱۱	شماره تلفن	ENTER
وارد کردن شماره تلفن برای نمایش	MEM	2	ENTER	شماره حافظه ۲ تا ۱۱	شماره تلفن (همراه یا کد)	ENTER
خلافه شماره تلفن	MEM	3	CHECK	شماره حافظه ۳ تا ۱۱	چک حافظه جدید	ENTER
نست ارسال SMS	MEM	4	MESSAGE	شماره حافظه ۴ تا ۱۱	بازرسی شماره گیری و پیام را پخش می کند.	ENTER
تست شماره گیری با سیم کارت	MEM	5	MESSAGE	شماره حافظه ۵ تا ۱۱	تست شماره گیری و پیام را پخش می کند.	ENTER
تست شماره گیری با خط ثابت	MEM	6	MESSAGE	شماره حافظه ۶ تا ۱۱	تست شماره گیری و پیام را پخش می کند.	ENTER
پاک کردن حافظه ضبط پیام	MEM	7	ENTER	شماره حافظه ۷ تا ۱۱	ضبط پیام	ENTER
پخش پیام	MEM	8	MESSAGE	شماره حافظه ۸ تا ۱۱	ضبط پیام	ENTER
وارد کردن پیش شماره محل نصب	MEM	0	ENTER	شماره حافظه ۰ تا ۱۱	پیش شماره شهر (مثال ۰۲۱)	ENTER
تغییر رمز کاربر	MEM	98	ENTER	شماره حافظه ۹۸ تا ۹۹	رمز کاربر (مثال ۱۲۳۳)	ENTER
شارژ سیم کارت از دستگاه	MEM	99	ENTER	شماره حافظه ۹۹ تا ۹۹	فرمول شارژ سیم کارت (مثال ۱۲۳۳)	ENTER
شارژ ارسال	MEM	99	ENTER	شماره حافظه ۹۹ تا ۹۹	فرمول شارژ سیم کارت (مثال ۱۲۳۳)	ENTER
شارژ شماره اول	MEM	99	ENTER	شماره حافظه ۹۹ تا ۹۹	فرمول شارژ سیم کارت (مثال ۱۲۳۳)	ENTER


پیچ کنار دستگاه را باز کنید. درب پشت دستگاه را جدا کنید. درب پشت را در محل مناسب نصب کنید. بهتر است CLASSIG G1 حداقل ۳۰ cm با دستگاه حفاظتی فاصله داشته باشد.

سیم کارت را جا بزنید. ابتدا Pin Code سیم کارت را غیر فعال کنید و از شارژ بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.

سیم بندی را مطابق نقشه زیر انجام دهید. دستگاه را روی درب پشت قرار دهید و پیچ کنار دستگاه را ببندید. ابتدا طرف CLASSIG G1 را سیم بندی کنید. سیم ها با آنتن دستگاه فاصله داشته باشند. سیمهای + و - دستگاه باید به اندازه کافی ضخیم باشند.

پس از وصل کردن ولتاژ صبر کنید تا دستگاه آماده کار شود. در این حالت صفحه نمایش به شکل زیر خواهد بود. صفحه کلید قفل است. شدت سیگنال شبکه، نام شبکه

در این راهنما از 1234 به عنوان رمز کاربر استفاده شده، پس از تغییر رمز، از مقدار جدید در دستورات استفاده نمایید. در این راهنما این علامت نشان دهنده متن دستوراتی است که باید به دستگاه SMS شود و علامت نشان دهنده متن جواب ارسالی از طرف دستگاه است.



دستگاه آماده استفاده است. ضمانت دستگاه را فعال کنید. شماره 9 → 7 → ENTER. شماره سریال دستگاه نمایش داده می شود. فقط شماره 5 ارضی را به 1723006 SMS کنید. این کار می بایست توسط صاحب صورت گیرد. در صورت عدم فعال سازی، ضمانت دستگاه ۶ ماه از تاریخ تولید خواهد بود.

از قطع و وصل کردن تغذیه دستگاه به خصوص در زمان راه اندازی جدا خودداری کنید.

کنترل CLASSIG Z7 با SMS. برای فعال و غیر فعال کردن CLASSIG Z7 از طریق SMS به شرح زیر عمل کنید. ترسیمات های OUT2 و OUT3 در CLASSIG G1 را به ترسیمات های Z6 و Z5 در CLASSIG Z7 وصل کنید. تنظیمات لازم در کلاسیک G1

رمز کاربر. قفل صفحه کلید را باز کنید. 1 → 2 → 3 → 4 → ENTER. CLASSIC NETWORK ANT

پیش شماره تلفن شهری را که دستگاه در آن نصب می شود، در حافظه 0 وارد کنید. پیش شماره 0 → ENTER. پیش شماره 0 → ENTER. مثال ۰۲۱. اگر از خط ثابت استفاده نمی کنید، نیازی به این کار نیست.

شماره تلفن هایی که می خواهید به آنها SMS ارسال شود، در حافظه 1 تا 10 وارد کنید. شماره تلفن → ENTER. شماره تلفن → ENTER. حافظه های 1 تا 4 مربوط به مدیران سیستم است. (توضیحات بیشتر در پشت برکه)

شماره تلفن هایی را که می خواهید با آن ها تماس تلفنی برقرار شود، در حافظه 11 تا 20 وارد کنید. شماره تلفن → ENTER. شماره تلفن → ENTER. حافظه 11 تا 20. کلیه شماره ها با پیش شماره شهر وارد شود. مثال: 0218812345 و 0912123456



OUTPUT MODE را در وضعیت 1 قرار دهید برای این کار MEM → 8 → 8 → 7. تنظیمات لازم در کلاسیک Z7 می بایست در منوی تنظیمات ZONE 5&6 را در وضعیت Remote قرار دهید. ZONE 5 & 6 REMOTE. اکنون با ارسال SMS می توانید CLASSIG Z7 را کنترل کنید. برای فعال کردن سیستم \*1234\*21. برای غیر فعال کردن سیستم \*1234\*31. در صورتیکه می خواهید CLASSIG Z7 را علاوه بر CLASSIG G1 بوسیله RX-4 نیز کنترل کنید به وب سایت کلاسیک مراجعه کنید.

فرمول کنترل شارژ را ذخیره کنید. متن زیر توسط یکی از مدیران به دستگاه SMS شود. برای همراه اول \*1234\*81\*140\*11#. برای ایرانسل \*1234\*81\*141\*11#. از این پس می توانید با ارسال \*1234\*80 شارژ سیم کارت را کنترل کنید.

دستگاه را از طریق سیستم حفاظتی تحریک کنید (یا Trg1 را 3 تا 11 ثانیه به 12 ولت وصل کنید) دستگاه به حافظه 10 تا 11 SMS ارسال می کند و با حافظه 11 تا 20 نمایش گرفته، پیام پخش می کند. ابتدا مخاطبین را از انجام این آزمایش مطلع کنید.

شماره گیری از طریق خط ثابت را امتحان کنید. MESSAGE → 1 → 1 → 2. دستگاه از طریق خط ثابت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می کند.

شماره گیری از طریق سیم کارت را امتحان کنید. MESSAGE → 1 → 1 → 1. دستگاه از طریق سیم کارت شماره موجود در حافظه 11 را گرفته و پیام پخش می کند.

ارسال SMS را امتحان کنید. MESSAGE → 1. یک SMS به شماره تلفن ذخیره شده در حافظه 1 ارسال خواهد شد.

پیام را ضبط کنید. ENTER → ENTER. ضبط پیام ۲۰ تا. پخش پیام را امتحان کنید. MESSAGE → CHECK. توصیه می شود پیام کمتر از 15 ثانیه نباشد.

**تحریک ها - Trg**

دستگاه دارای ۴ تحریک است. Trg1 و Trg2 تحریک مثبت بوده و Trg3 و Trg4 تحریک منفی می باشند.

عملکرد Trg1: هر گاه Trg1 به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده.

۱- به شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰ **Alarm on TRIG 1** را SMS می کند.

۲- با شماره های موجود در حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق سیم کارت تماس گرفته و پیام پخش می کند.

۳- در این مرحله دستگاه با شماره هایی که در مرحله قبل موفق به تماس با آنها نشده از طریق خط ثابت تماس می گیرد.

۱! تلفن های موجود در حافظه ۱ تا ۴ می توانند با ارسال SMS زیر به دستگاه اعلامیه شماره گیری را متوقف کنند. **\*1234\*00**

عملکرد Trg3: هر گاه Trg3 به مدت ۱ ثانیه به منفی تغذیه وصل شود دستگاه تحریک شده و عملکرد آن عیناً مانند Trg1 خواهد بود.

عملکرد Trg2: هر گاه این ورودی به مدت ۱ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه تحریک شده.

۱- به شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۱۰ **Alarm on TRIG 3** را SMS می کند.

۲- با شماره های موجود در حافظه ۱۱ تا ۲۰ از طریق خط ثابت تماس گرفته و پیام پخش می کند.

عملکرد Trg4: این ورودی برای ارسال یک وضعیت به شماره های موجود در حافظه ۱ (مدیران سیستم) در نظر گرفته شده است.

با وصل شدن Trg4 به منفی **TRIG 4:Yes** به حافظه ۱ SMS می شود.

با قطع شدن Trg4 از منفی **TRIG 4:NO** به حافظه ۲ SMS می شود.

این ورودی برای گزارش دادن وضعیت یک ورودی مانند قطع و وصل شدن برق شهر یا خط تلفن یا باز شدن درب مناسب است.

۱! برای ارتباط ورودی با Trg4 ممکن است نیاز به مدار واسطه باشد.

**خروجی ها: OUT**

CLASSIC G1 دارای ۳ خروجی منفی است این خروجی ها در هنگام فعال بودن منفی خواهند بود. با ارسال SMS می توان این خروجی ها را فعال و غیرفعال نمود و از این طریق وسایل را روشن و خاموش کرد.

OUT1: این یک خروجی لحظه ای است که با ارسال SMS زیر به دستگاه برای ۲ ثانیه فعال می شود. **\*1234\*11**

OUT2, OUT3: این خروجی ها دارای ۲ حالت مختلف هستند:

**Mode 1: OUT3, OUT2** لحظه ای بوده و مانند خروجی ۱ عمل خواهد کرد. برای انتخاب این حالت روی CLASSIC G1 وارد کنید.

**7 - # - # - # - # - #**

متن SMS برای فعال کردن خروجی ۲ (لحظه ای) **\*1234\*21**

متن SMS برای فعال کردن خروجی ۳ (لحظه ای) **\*1234\*31**

متن SMS برای فعال کردن همزمان خروجی ۳ و ۲ (لحظه ای) **\*1234\*22**

**Mode 2:** در این حالت OUT2 و OUT3 به صورت روشن، خاموش عمل خواهند کرد.

برای انتخاب Mode 2 روی CLASSIC G1 وارد کنید.

**8 - # - # - # - # - #**

متن SMS برای فعال کردن خروجی ۲ **\*1234\*21**

متن SMS برای غیرفعال کردن خروجی ۲ **\*1234\*20**

متن SMS برای فعال کردن خروجی ۳ **\*1234\*31**

متن SMS برای غیرفعال کردن خروجی ۳ **\*1234\*30**

۱! برای توضیحات بیشتر به وب سایت کلاسیک مراجعه نمایید.

۱! برای استفاده از این خروجی ها ممکن است نیاز به تجهیزات اضافی مانند رله باشد.

۱! فقط شماره های موجود در حافظه ۱ تا ۴ می توانند دستور ارسال کنند.

**کنترل شارژ سیم کارت**

دستگاه به طور دوره ای شارژ سیم کارت را کنترل کرده و مقدار آنرا برای حافظه ۱ و ۲ ارسال می کند.

۱! برای اینکار حتماً باید فرمت کنترل شارژ ذخیره شده باشد.

**شارژ سیم کارت از راه دور**

برای شارژ سیم کارت از راه دور یک SMS با متن زیر به دستگاه ارسال کنید.

**# رمزشارژ \*1234\*99\*140** ایرنسل

**# رمزشارژ \*1234\*99\*140\*** همراه اول

۱! برای این کار می بایست ابتدا کارت شارژ خریداری کنید.

۱! فقط مدیران سیستم مجاز به این کار هستند.

**تقویت سیگنال شبکه**

اگر در محل نصب دستگاه سیگنال شبکه ضعیف است یا وجود ندارد می توانید از آنتن هایی که خارج از دستگاه نصب می شود استفاده کنید. این آنتن ها در دو مدل پله دار و پشت و پشت شیشه ای به صورت جداگانه قابل خرید هستند.

**تغییر متن SMS ها**

دستگاه برای هر یک از تحریک ها متن مشخصی را SMS می کند. به عنوان مثال برای Trg1 عبارت **Alarm on Trig1** را ارسال می کند. کاربر می تواند متن این SMS ها را با ارسال یک SMS تغییر دهد. مثالی می خوانیم متن Trg2 را به **TAVAJOH KHATAR** تغییر دهیم. عبارت **TAVAJOH KHATAR\*92\*1234\*** را به دستگاه SMS می کنیم.

۱! فقط تلفن های حافظه ۱ تا ۴ (مدیران سیستم) مجاز به این کار هستند.

۱! متن جدید باید کمتر از ۴۰ حرف باشد.

۱! فقط حروف انگلیسی قابل قبول است.

تغییر متن Trg1 **\*1234\*91\*** متن جدید **\*1234\*92\***

تغییر متن Trg2 **\*1234\*93\*** متن جدید **\*1234\*94\***

تغییر متن Trg3 **\*1234\*95\*** متن جدید **\*1234\*96\***

تغییر متن Trg4 **\*1234\*97\*** متن جدید **\*1234\*98\***

**راه اندازی مجدد**

در موارد بسیار نادر در صورت بروز اشکال در عملکرد دستگاه دکمه \* را برای ۵ ثانیه نگه دارید. دستگاه خاموش و روشن می شود. در این حالت کلیه اعلانیات دستگاه حفظ می شود و خروجی های فعال غیر فعال می شوند.

**فراموشی کردن رمز کاربر**

برق دستگاه را قطع کنید. چند لحظه صبر کنید. دکمه 0 را نگه داشته و برق را وصل کنید. پس از مشاهده RESET USER CODE روی LCD دکمه 0 را رها کنید. رمز کاربر به مقدار اولیه 1234 می گردد ولی کلیه تنظیمات و شماره تلفن حفظ می شود.

**پاک کردن همه حافظه ها، پیام و SMS ها**

۱- برق دستگاه را قطع کنید.

۲- دکمه **ENTER** را فشار داده نگه دارید.

۳- برق دستگاه را وصل کنید.

۴- بعد از مشاهده LCD روی RESET دکمه **ENTER** را رها کنید. با این عمل کلیه شماره تلفن ها، پیام و SMS ها پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بازمی آید می گردد.

**خاموش شدن LCD**

دستگاه ۲ دقیقه پس از هر فعالیت صفحه نمایش را خاموش کرده، صفحه کلید را قفل می کند. برای روشن شدن صفحه نمایش کایفست یکی از دکمه ها را فشار دهید. برای باز کردن قفل صفحه کلید، دکمه **MEM** را فشار داده سپس رمز کاربر را وارد کنید. (مثال: ۱۲۳۴)

برای قفل کردن صفحه کلید کایفست، دکمه **MEM** سپس **ENTER** را فشار دهید.

**وارد کردن شماره تلفن برای ارسال SMS**

**ENTER** - شماره تلفن - **ENTER** - شماره حافظه - **MEM** (۱۰ تا ۱)

۱! حافظه ۱ تا ۴ مربوط به مدیران سیستم است. تفاوت مدیران سیستم با سایرین در قسمت های مربوطه شرح داده شده است.

**وارد کردن شماره تلفن برای تماس**

**ENTER** - شماره تلفن - **ENTER** - شماره حافظه - **MEM** (۲۰ تا ۱)

۱! کلیه شماره تلفن ها به صورت کامل با پیش شماره وارد شود. مثال: ۰۲۱۸۱۱۲۳۴۵ و ۰۹۱۲۳۴۵۶.

۱! وارد کردن رمز # در بین شماره یا باعث ۲ ثانیه مکث می شود. (فقط تلفن ثابت)

**مشاهده شماره ها**

**CHECK** - شماره حافظه - **MEM** (۲۰ تا ۱)

۱! با فشار مجدد دکمه **CHECK** می توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید. بعد از نمایش حافظه ۲۰ تنظیمات دستگاه شامل نوع سیستم شماره گیری، نوع تحریک و سایر تنظیمات، نمایش داده می شود.

**آزمایش ارسال SMS**

**MESSAGE** - شماره حافظه - **MEM** (۱۰ تا ۱)

دستگاه عبارت IT IS A TEST FROM CLASSIC G1 را به شماره مورد نظر SMS می کند.

**آزمایش تماس از طریق سیم کارت**

**1** - **MESSAGE** - شماره حافظه - **MEM** (۲۰ تا ۱)

دستگاه از طریق سیم کارت با شماره مورد نظر تماس گرفته، پیام پخش می کند.

**آزمایش تماس از طریق خط ثابت**

**2** - **MESSAGE** - شماره حافظه - **MEM** (۲۰ تا ۱)

دستگاه از طریق خط ثابت با شماره مورد نظر تماس گرفته، پیام پخش می کند.

**سیستم شماره گیری**

دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را داراست. شماره گیری تن TONE DIALING. برای فعال کردن سیستم شماره گیری تن کایفست: **1** - **# - # - # - # - # - #**

شماره گیری پالس PULSE DIALING. برای فعال کردن سیستم شماره گیری پالس کایفست: **2** - **# - # - # - # - # - #**

۱! سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است. بنابراین برای استفاده از شماره گیری تن، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

**حافظه آلارم**

پس از پایان شماره گیری، دستگاه با نمایش ALARM روی LCD استفاده کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند. این علامت با فشار هر یک از دکمه های دستگاه پاک می شود.

**حالت تحریک**

دستگاه دارای ۲ حالت تحریک می باشد: حالت ۱ تحریک سطحی LEVEL TRIGGER. در این حالت هر گاه تحریک قطع شود (زمان آزریر تمام شود) دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند. برای فعال کردن این حالت کایفست: **3** - **# - # - # - # - # - #**

**حالت ۲ تحریک لبه EDGE TRIGGER**

در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود (زمان آزریر تمام شود) دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند. برای فعال کردن این حالت کایفست: **4** - **# - # - # - # - # - #**

۱! سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است. بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست.

۱! در هر دو صورت تحریک باید حداقل ۳ ثانیه باشد.

۱! در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود.

**غیرفعال کردن تلفن ثابت**

در صورتیکه از خط ثابت استفاده نمی کنید برای تسریع عملکرد دستگاه آزریر فعال کنید. **6** - **# - # - # - # - # - #**

در این حالت شماره گیری فقط از طریق سیم کارت انجام خواهد شد. برای فعال کردن مجدد خط ثابت: **5** - **# - # - # - # - # - #**

**اعلام وضعیت آزریر**

دستگاه در هنگام شماره گیری، پس از هر بار پخش پیام آزریر ادامه داشته باشد ۳ بپ و در صورت قطع آزریر یک بپ پخش می کند تا شنونده از وضعیت آزریر مطلع شود.

**حتماً بین SMS های ارسالی به دستگاه دو دقیقه فاصله بگذارید.**

راهنمای سریع ارسال دستور با SMS	
متن SMS برای ارسال	دستور
<b>*1234*00</b>	توقف شماره گیری در هنگام تحریک
<b>*1234*11</b>	فعال کردن خروجی ۱
<b>*1234*21</b>	فعال کردن خروجی ۲
<b>*1234*20</b>	غیرفعال کردن خروجی ۲
<b>*1234*31</b>	فعال کردن خروجی ۳
<b>*1234*30</b>	غیرفعال کردن خروجی ۳
<b>*1234*80</b>	درخواست مقدار شارژ
<b>*1234*01</b>	درخواست وضعیت ورودی و خروجی ها
<b>*1234*81*141*</b>	ذخیره فرمول کنترل شارژ (ایرنسل)
<b>*1234*81*140*11*</b>	ذخیره فرمول کنترل شارژ (همراه اول)
<b># رمزشارژ *1234*99*140*</b>	شارژ سیم کارت از راه دور (ایرنسل)
<b># رمزشارژ *1234*99*140*</b>	شارژ سیم کارت از راه دور (همراه اول)

۱! توجه: متن SMS باید به شماره نصب شده در G1 ارسال شود.

۱! منظور از ۱۲۳۴ رمز کاربر است و به جای آن مقدار رمز کاربر قرار گیرد.

۱! فقط از حروف انگلیسی استفاده شود.

۱! فقط تلفن هایی که شماره آنها در حافظه ۱ تا ۴ باشد می توانند دستور ارسال کنند.